HP Photosmart 330 series Referansehåndbok

Norsk







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000	
Australia	1300 721 147	
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	
800 171	البحرين	
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	
Brasil	0-800-709-7751	
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	
Canada	1-(800)-474-6836	
Chile	800-360-999	
中国	021-3881-4518	
	800-810-3888	
Colombia (Bogota)	571-606-9191	
Colombia	01-8000-51-4746-8368	
Costa Rica	0-800-011-1046	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884	
2 532 5222	مصر	
El Salvador	800-6160	
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-711-2884	
香港特別行政區	2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	+62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	1-800-711-2884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	

,,,,,		
한국	1588-3003	
Malaysia	1800 805 405	
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922	
Mexico	01-800-472-68368	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	1-800-711-2884	
Paraguay	009 800 54 1 0006	
Perú	0-800-10111	
Philippines	2 867 3551	
Polska	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
República Dominicana	1-800-711-2884	
România	(21) 315 4442	
Россия (Москва)	095 7973520	
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300	
2-		
Singapore	6 272 5300	
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444	
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177	

Opphavsrett og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet

Hewlett-Packard Development Company, L.P. skal ikke være ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med, eller som oppstår som en følge av anskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co.,

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av

disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer på lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA). Andre merker og tilhørende produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. Opphavsretten til enkelte foto i dette dokumentet er beholdt av de

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0508

opprinnelige eierne.

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Det forskriftsmessige modellnummeret for ditt produkt er VCVRA-0508. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Photosmart 330 series skriver) eller produktnummeret (Q6377A).

Sikkerhetsinformasjon

Når du bruker dette produktet, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler for sikkerhet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel Ikke utsett dette produktet for regn eller andre typer fuktighet for å forhindre brann eller elektrisk støt.

- Les og sørg for at du forstår installeringsveiledningen som følger med i esken til skriveren.
- Når du kobler enheten til en strømkilde, må du bare bruke en jordet stikkontakt. Hvis du ikke vet om en stikkontakt er jordet, må du kontakte en kvalifisert elektriker.
- Ta hensyn til alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.
- Når du skal rengjøre produktet, må du først koble produktet fra stikkontakten.
- Produktet må ikke installeres eller brukes nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet på et sikkert sted, der ingen kan tråkke på,

- snuble i eller på annen måte skade strømledningen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsing i den elektroniske hjelpen til HP Photosmart skriver.
- Det er ingen deler i skriveren som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til HPs nettsted for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O₃).

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å identifisere plast for resirkuleringsformål når skriverens levetid er slutt.

Dataark om materialsikkerhet

Dataark om materialsikkerhet (MSDS) er tilgjengelige på HP-nettstedet www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang kan kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssentrene for elektronikkprodukter over hele verden. HP sparer på ressursene ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesialhåndtering ved slutten av produktets levetid.

Viktig informasjon om resirkulering

for kunder i EU: Med tanke på miljøet må dette produktet resirkuleres slik loven krever det etter produktets nyttige levetid. Symbolet nedenfor indikerer at produktet ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Vennligst returner produktet til gjenvinning eller korrekt avhending på en godkjent miljøstasjon i nærheten. Du finner generell informasjon om retur og

resirkulering av HP-produkter ved å besøke nettstedet: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Innhold

1	Velkommen	3
	Finne mer informasjon	3
	Innhold i esken	
	Skriveroversikt	4
	Tilgjengelig ekstrautstyr	7
	Skrivermeny	8
	Papirinformasjon	
	Blekkpatroninformasjon	12
2	Skrive ut med den nye skriveren	
	Hurtigstart	15
	Skrive ut uten datamaskin	
	Bruke minnekort	16
	Støttede filformater	16
	Sette inn minnekort	16
	Velge foto	18
	Skrive ut valgte foto	18
	Endre skriverinnstillinger	19
	Opprette forbindelse	19
	Koble til andre enheter	19
	Koble til via HP Instant Share	21
3	Installere programvaren	23
4	Kundestøtte og garanti	27
	HPs kundestøtte per telefon	27
	Ringe kundestøtte	28
	Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)	28
	Andre garantimuligheter	28
	Erklæring om begrenset garanti	
5	Spesifikasjoner	
	Systemkrav	
	Skriverspesifikasjoner	

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en HP Photosmart 330 series skriver! Med denne nye, kompakte fotoskriveren er det enkelt å skrive ut flotte foto med eller uten datamaskin.

Finne mer informasjon

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- Installeringsveiledning: HP Photosmart 330 series-skriveren leveres med en installeringsveiledning som forklarer hvordan skriveren installeres og hvordan du installerer skriverprogramvaren.
- Brukerhåndbok: HP Photosmart 330 series Brukerhåndbok beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer.
- Referansehåndbok: HP Photosmart 330 series Referansehåndbok er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se i brukerhåndboken.
- Hjelp til HP Photosmart-skriveren: Den elektroniske hjelpen til HP Photosmartskriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av programvareproblemer.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på datamaskinen (se Installere programvaren for å få mer informasjon), kan du vise den elektroniske hjelpen til skriveren:

- Windows-PC: Klikk på Start-menyen, velg Programmer (i Windows XP velger du Alle programmer) > HP > Photosmart 330, 380 series > Hjelp til Photosmart.
- Macintosh: Velg Hjelp > Mac Hjelp i Finder, og velg deretter Bibliotek > Hjelp til HP Photosmart for Macintosh.

Innhold i esken

Skriveresken inneholder følgende:

- HP Photosmart 330 series-skriveren
- HP Photosmart 330 series Installeringsveiledning
- HP Photosmart 330 series Referansehåndbok
- HP Photosmart 330 series skriverprogram-CD (enkelte land/regioner kan ha mer enn én CD)
- Brukerhåndbok-CD
- Prøver på fotopapir og indekskort
- En trefargers HP-blekkpatron
- En strømforsyningsenhet (strømforsyningsenheter kan variere i utseendet eller ha en ekstra strømledning)



Merk Innholdet kan variere, avhengig av land/region.

Skriveroversikt



Fronten på skriveren

- 1 **Kontrollpanel**: Herfra styrer du skriverens grunnleggende funksjoner.
- 2 **Utskuff (lukket)**: Åpne denne skuffen hvis du vil skrive ut, sette inn et minnekort, koble til et kompatibelt digitalkamera, koble til en HP iPod eller få tilgang til blekkpatronene.



Fronten av skriveren innvendig

- 1 Innskuff: Legg i papir her.
- 2 Forlenger for innskuff: Trekk ut forlengeren for å støtte papiret.
- 3 **Papirbreddeskinne**: Flytt skinnen inntil kanten på papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig.
- 4 **Kameraport**: Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalkamera, en trådløs HP Bluetoothskriveradapter (ekstrautstyr) eller en HP iPod.
- 5 Minnekortspor: Sett inn minnekort i disse sporene. Se Sette inn minnekort
- 6 **Blekkpatrondeksel**: Åpne dette dekselet for å sette inn eller ta ut en blekkpatron. Se Blekkpatroninformasjon.
- 7 **Utskuff (åpen)**: Skriveren leverer fotoutskriftene her.




Baksiden av skriveren

- 1 **USB-port**: Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller til et digitalt HP-kamera med direkteutskrift.
- 2 **Tilkobling av strømledning**: Koble til strømledningen her.



Indikatorlamper

- På-lampe: Denne lampen lyser grønt når skriveren er på. Den er grønn og blinker når skriveren er opptatt, men er rød og blinker når skriveren trenger tilsyn.
- 2 **Minnekortlampe**: Denne lampen lyser grønt når skriveren er klar for å sette inn og ta ut minnekort. Den blinker grønt når minnekortet leses. Se Sette inn minnekort.



Kontrollpanel

- 1 **På**: Trykk på denne knappen for å slå skriveren på eller av.
- 2 | **Print** (skriv ut): Trykk på denne knappen for å skrive ut valgte foto fra et minnekort.
- 3 Delete (slett): Trykk på denne knappen for å slette det valgte fotoet fra minnekortet.
- 4 Select Photos (velg foto): Bruk pilene til å bla gjennom foto på et minnekort eller navigere på skrivermenyen. Trykk på OK for å velge et foto eller menyalternativ.
- 5 **Skriverskjerm**: Vis foto og menyer her.
- 6 Cancel (avbryt): Trykk på denne knappen for å oppheve valg av foto, gå ut av en meny eller stoppe en handling.



Skjermbilde når skriveren er i hvilemodus

1 **Batteriindikator**: Viser ladenivået til ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri, hvis det er satt inn.

Et fylt batteriikon angir et fulladet batteri. Når batteriet brukes, angis det tilnærmede ladenivået ved hjelp av fyllingsgraden til batteriikonet.

Et lynikon vises over batteriikonet for å vise at strømforsyningen er tilkoblet og at batteriet blir ladet. Et stikkontaktikon vises når batteriet er fulladet, noe som betyr at du kan trekke ut strømledningen og kjøre skriveren fra batteriet hvis du vil det.

Se veiledningen som fulgte med batteriet hvis du ønsker med informasjon om batteriet.

2 Indikator for blekknivå: Viser blekknivået i blekkpatronen.



Select Photos-skjermbilde (velg foto)

- 1 **Avmerkingsboks**: Viser en hake hvis fotoet er valgt.
- 2 **Eksemplarer**: Viser hvor mange eksemplarer som skal skrives ut av det gjeldende fotoet.
- 3 **Videoklipp**: Dette ikonet vises bare når et videoklipp vises på skriverskjermen.
- 4 **Indeksnummer:** Viser indeksnummeret til det aktuelle fotoet og det totale antall foto på minnekortet som er satt inn.



Rom for internt batteri

- Deksel til batterirom: Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn et HP Photosmart internt batteri (ekstrautstyr).
- 2 HP Photosmart internt batteri (modell Q5599A): Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omtrent 75 foto. Batteriet må kjøpes separat.
- 3 **Rom for internt batteri**: Sett inn ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri her.
- 4 **Knapp for batterirom**: Skyv på knappen for å åpne dekselet.

Tilgjengelig ekstrautstyr

Det finnes en mengde ekstrautstyr til skriveren HP Photosmart 330 series som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Ekstrautstyret kan ha et annet utseende enn det som vises her

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
	Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri gjør at du kan ta med deg skriveren overalt.
HP Photosmart internt batteri	
HP Photosmart DC-adapter for bil	HP Photosmart DC-adapter for bil gjør at du kan koble skriveren til sigarettenneren i bilen for å få reservestrøm og for å lade opp et eventuelt HP Photosmart internt batteri i skriveren.
	Den lette, slitesterke HP Photosmart
	bæreveske for kompakte skrivere rommer og beskytter alt du trenger for problemfri utskrift mens du er på reise.
HP Photosmart bæreveske for kompakte skrivere	
	Den trådløse HP Bluetooth®- skriveradapteren settes i kameraporten foran på skriveren og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av trådløs Bluetooth-
Trådløs HP Bluetooth®-skriveradapter	teknologi.

Skrivermeny

Skrivermenyen inneholder mange funksjoner for å justere standarder, kontrollere utskriftskvaliteten og bruke spesialeffekter.

Slik bruker du skrivermenyen

- 1. Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut.
- Trykk på ◀ eller ▶ på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til skrivermenyen.

Slik navigerer du i skrivermenyen

- Trykk på leller for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverskjermen. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises nedtonet.
- Trykk på OK for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på Cancel (avbryt) for å gå ut av den aktuelle menyen.

Skrivermenyens oppbygning

Print Options (utskriftsalternativer)

- Panoramic photos (panoramabilder): Velg å slå panoramautskrift On (på) eller Off (av, standardverdi). Velg On (på) for å skrive ut alle valgte foto med sideforholdet 3:1, og legg i papir på 10 x 30 cm før du skriver ut. Når et foto er valgt, viser en grønn beskjæringsboks området som vil bli skrevet ut. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg Off (av) for å skrive ut med et vanlig sideforhold på 3:2. Panoramautskrift støttes ikke ved utskrift direkte fra et PictBridge-kamera ved hjelp av USB-kabel.
- Photo stickers (fotoklistremerker): Velg å slå utskrift av klistremerker On (på) eller Off (av, standardverdi). Velg On (på) for å skrive ut 16 foto per side, og legg i spesielle klistremerkemedier om ønskelig. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg Off (av) for å skrive ut med et vanlig oppsett.
- Print passport photos (skriv ut passfoto): Velg å slå passfotoutskrift On (på) eller Off (av, standardverdi). Select size (velg størrelse): Passfotoutskrift forteller skriveren at den skal skrive ut alle foto i den valgte passfotostørrelsen. Det skrives ut en egen side for hvert foto som er valgt. Hver side som skrives ut, inneholder det antall foto av den valgte størrelsen som får plass på siden. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på.

Tools (verktøy)

- Print quality (utskriftskvalitet): Normal bruker mindre blekk enn Best (standardverdi) og gjelder bare for den aktuelle utskriftsjobben. Innstillingen settes automatisk tilbake til Best.
- Print sample page (skriv ut eksempelside): Velg å skrive ut en eksempelside, som kan være nyttig for å kontrollere utskriftskvaliteten til skriveren.
- Print test page (skriv ut testside): Velg å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren som kan bidra til å løse problemer.
- Clean cartridge (rengjør blekkpatron): Velg å rengjøre blekkpatronen. Etter rengjøringen får du spørsmål om du vil fortsette til andre rengjøringsnivå (valg Yes (ja) eller No (nei)). Hvis du velger Yes (ja), vil en ny rengjøringssyklus bli utført. Deretter får du spørsmål om du vil fortsette til et tredje rengjøringsnivå (velg Yes (ja) eller No (nei)).
- Align cartridge (juster blekkpatron): Velg å justere blekkpatronen.
- **Bluetooth**: Du trenger alternativene på Bluetooth-menyen hvis du utstyrer skriveren med den valgfrie, trådløse adapteren for HP Bluetooth-skrivere.
 - Device address (enhetsadresse): Noen enheter med trådløs Bluetoothteknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser enhetsadressen.
 - Device name (enhetsnavn): Du kan velge et enhetsnavn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.
 - Passkey (hovednøkkel): Du kan tildele skriveren en numerisk Bluetoothhovednøkkel. Standard hovednøkkel er 0000. Når Security level (sikkerhetsnivå) er stilt på High (høyt, se Security level (sikkerhetsnivå)

- lenger ned i tabellen), må brukere av enheter med trådløs Bluetoothteknologi oppgi denne hovednøkkelen før de kan skrive ut.
- Visibility (synlighet): Du kan angi at den Bluetooth-utstyrte skriveren skal være synlig eller usynlig for andre enheter med Bluetooth-teknologi ved å endre dette synlighetsalternativet. Velg Visible to all (synlig for alle) eller Not visible (ikke synlig). Hvis Not visible (ikke synlig) er valgt, vil bare enheter som kjenner enhetsadressen kunne skrive ut på skriveren.
- Security level (sikkerhetsnivå): Velg Low (lavt) eller High (høyt).
 Innstillingen Low (lavt, standardverdi) krever ikke at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren. High (høyt) krever at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen til skriveren.
- Reset Bluetooth options (tilbakestill Bluetooth-innstillinger) Velg Yes (ja)
 eller No (nei, standardverdi) for å tilbakestille Bluetooth-innstillingene til
 fabrikkinnstillingene.

Help (hjelp)

- Printing Tips I (utskriftstips I): Velg å lese om skriverens automatiske bildeforbedringsfunksjoner.
- Printing Tips II (utskriftstips II): Velg å lese tips som kan hjelpe deg med å få best mulig utskrifter.
- Panoramic photos (panoramabilder): Velg å lese om utskrift av panoramabilder.
- Photo stickers (fotoklistremerker): Velg å lese om utskrift av fotoklistremerker.
- Memory cards (minnekort): Velg å lese om bruk av minnekort.
- Cartridges (blekkpatroner): Velg å lese om bruk av blekkpatroner.
- Loading paper (legge i papir): Velg å lese om å legge i papir.
- Clearing paper jams (fjerne fastkjørt papir): Velg å lese om fjerning av fastkjørt papir.
- PictBridge cameras (PictBridge-kameraer): Velg å lese om bruk av PictBridge-kameraer sammen med skriveren.
- Traveling with the printer (reise med skriveren): Velg å lese tips om å ta med skriveren på reise.
- Getting assistance (få hjelp): Velg å lese om å få hjelp til å bruke skriveren.

Preferences (innstillinger)

- Smart focus (smartfokus): Velg On (på, standardverdi) eller Off (av). Denne innstillingen forbedrer uklare foto.
- Adaptive lighting (tilpasset lyssetting): Velg On (på, standardverdi) eller Off (av). Denne innstillingen gir bedre belysning og kontrast.
- Auto remove red-eye (fjern røde øyne automatisk): Velg å fjerne røde øyne.
- Date/time (dato/klokkeslett): Velg å vise et dato- og klokkeslettstempel på utskrevne foto. Velg Date/time (dato/klokkeslett), Date only (bare dato) eller Off (av, standardverdi).
- Colorspace (fargerom): Velg å velge et fargerom. Velg Adobe RGB, sRGB eller Auto-select (automatisk valg, standardverdi). Standardverdien Auto-select (automatisk valg) ber skriveren bruke Adobe RGB-fargerommet, hvis det er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.

- Borderless (uten kantlinje): Velg å slå utskrift uten kantlinje On (på, standardverdi) eller Off (av). Når utskrift uten kantlinje er slått av, skrives alle sider ut med en smal hvit stripe rundt kanten på papiret.
- After printing (etter utskrift): Velg å endre om valget av valgte foto skal oppheves etter utskrift: Always (alltid, standardverdi), Never (aldri) eller Ask (spør).
- Preview animation (forhåndsvis animasjon): Velg å slå forhåndsvisning av animasjon On (på, standardverdi) eller Off (av). Velg Off (av) hvis du ikke vil vise animasjoner på skriverskjermen.
- Restore defaults (gjenopprett standardverdier): Velg å gjenopprette standardverdier for skriveren: Yes (ja) eller No (nei). Hvis du velger Yes (ja), gjenopprettes de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Language (språk): Velg å endre innstillingen for språk eller land/region. Velg enten Select language (velg språk) eller Select country/region (velg land/ region).

Papirinformasjon

Du kan skrive ut foto på fotopapir, vanlig papir eller indekskort. Skriveren støtter følgende papirtyper og -størrelser:

Туре	Størrelse	Formål
Fotopapir	10 x 15 cm med eller uten 1,25 cm flik	Skrive ut foto
Indekskort	10 x 15 cm	Skrive ut kladder, justeringssider og testsider
Hagaki-kort	100 x 140 mm	Skrive ut foto
A6-kort	105 x 148 mm	Skrive ut foto
Kort i L-størrelse	90 x 127 mm med eller uten 12,5 mm flik	Skrive ut foto

Legge i papir

Hvordan legge i: Skuff som skal brukes **Papirtype** 10 x 15 cm fotopapir Åpne innskuffen og 1. trekk ut forlengeren. Indekskort 2. Lega i opptil 20 Kort i L-størrelse papirark med Hagaki-kort utskriftssiden eller den glansede siden vendt mot deg. Når du legger i papir, skyver du papiret bestemt ned til det stopper. Hvis du bruker papir med flik, setter du det inn slik at enden med flik blir 1. Innskuff matet inn sist. Juster 2. Papirbreddeskinne 3. Utskuff papirbreddeskinnen slik at den står helt inntil kanten på papiret uten å bøye det. Åpne utskuffen for å klargjøre for utskrift.

Blekkpatroninformasjon

HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste patronen for det du skal skrive ut. Nummeret på blekkpatronene du kan bruke til denne skriveren, varierer for hvert land/region og vises på baksiden av den trykte håndboken.

HP Vivera-blekk sørger for en livaktig fotokvalitet og en utrolig lysekthet, som gir sterke farger som varer lenge. HP Vivera-blekk er spesialutviklet og vitenskapelig testet med tanke på kvalitet, renhet og lysekthet.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker ekte blekkpatroner fra HP. Ekte HP blekkpatroner er utviklet og testet sammen med HP-skrivere for å skape flotte resultater uten problemer, gang etter gang.

Bruke riktig blekkpatron til jobben

Type utskrift	Anbefalt blekkpatron
Fargefoto	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Svart-hvitt foto	HP Gray Photo
Sepiabrunt eller antikkfoto	HP Tri-color (7 ml)

Bruke riktig blekkpatron til jobben (forts.)

Type utskrift	Anbefalt blekkpatron	
	HP Tri-color (14 ml)	
Tekst og farget strektegning	HP Tri-color (7 ml)	
	HP Tri-color (14 ml)	



Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. HP garanterer ikke for kvaliteten eller påliteligheten til blekk fra andre leverandører enn HP. Skriverservice eller reparasjoner som skyldes skriverfeil eller skade som kan tilbakeføres til bruk av annet enn HP-blekk, dekkes ikke av den begrensede garantien.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

Sette inn eller bytte blekkpatroner



Fjern den rosa plasttapen





Ikke ta her



Klargjøre skriveren og blekkpatronen

- Kontroller at strømmen er slått på og at du har fjernet pappen inne i skriveren.
- Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
- 3. Fjern den rosa plasttapen fra blekkpatronen.

Sette inn blekkpatronen

- Hvis du skal bytte blekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av holderen for å ta den ut.
- Hold den nye blekkpatronen med etiketten opp. Skyv blekkpatronen litt på skrå inn i holderen, slik at de kobberfargede kontaktene går inn først. Skyv blekkpatronen inn til den smekker på plass.
- Lukk blekkpatrondekselet.

Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har et ikon som viser det omtrentlige blekknivået i blekkpatronen

som er satt inn (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Det vises ikke noe ikon for blekknivå hvis patronen ikke er en ekte HP-patron.



Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på skriverskjermen der du blir bedt om å legge i vanlig papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Justere blekkpatronen

- Legg papir i innskuffen og trykk på
- 2. Følg veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronen.

Når du ikke bruker en blekkpatron



Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter.

Blekkpatronbeskytteren forhindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.

Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.

2 Skrive ut med den nye skriveren

Det er enkelt å skrive ut foto av høy kvalitet til deg selv, familie og venner. I denne delen får du en rask innføring i utskrift i tillegg til detaljert veiledning om hvordan du bruker minnekort, velger foto og så videre.

Hurtigstart

Du skriver ut foto på 1-2-3! Slik gjør du det:

Trinn 1: Klargjøre for utskrift



Sette inn en blekkpatron



Legge i papir

- Sett inn blekkpatronen.
 Se Blekkpatroninformasjon.
 - a. Pakk ut blekkpatronen og fjern tapen. Ikke ta på de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene.
 - b. Åpne fronten på skriveren ved å trekke ut utskuffen.
 - c. Åpne blekkpatrondekselet til høyre for minnekortsporene.
 - d. Sett inn blekkpatronen slik at de kobberfargede kontaktene vender inn, og smekk blekkpatronen på plass.
- Legg i fotopapir. Se Papirinformasjon.
 - åpne innskuffen på baksiden av skriveren.
 - Legg i flere ark med fotopapir i innskuffen.
 - c. Juster papirbreddeskinnen slik at den passer.

Trinn 2: Velge foto



Sette inn et minnekort

 Sett inn et minnekort som inneholder foto.

Forsiktig Hvis du setter inn et minnekort på feil måte, kan kortet og skriveren bli skadet. Hvis du vil ha mer informasjon om minnekort, kan du se Sette inn minnekort.

Når du blir bedt om å velge et sideoppsett for utskrift, bruker du (forts.)

Trinn 2: Velge foto



Velge et foto

- eller til å utheve ønsket oppsett, og deretter trykker du på **OK**.
- Trykk på ◀ eller ► for å bla gjennom fotoene på kortet.
- Trykk på OK for å velge et foto du vil skrive ut. Det vises en hake i venstre hjørne av fotoet på skriverskjermen.
 Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger foto, kan du se Velge foto.

Trinn 3: Skrive ut



Skrive ut foto

Trykk på Print (skriv ut) for å skrive ut de valgte fotoene.

Skrive ut uten datamaskin

Med HP Photosmart 330 series-skriveren kan du skrive ut flotte foto uten å være i nærheten av en datamaskin.

Bruke minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotoene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia og xD-Picture Card™. Microdrive støttes ikke.



Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se Koble til andre enheter hvis du vil lære andre metoder for overføring av foto fra et digitalkamera til skriveren.

Støttede filformater


Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra et minnekort: JPEG, ukomprimert TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime og MPEG-1. Hvis kameraet lagrer foto og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et dataprogram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen til skriveren.

Sette inn minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, tar du minnekortet ut av kameraet og setter det inn i skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Hvis du tar ut et minnekort mens det leses, kan det skade skriveren eller kortet, eller ødelegge informasjonen på kortet.




- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Stick
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- 1. Ta ut alle minnekort som allerede er satt inn i minnekortsporene. Du kan bare ha ett kort satt inn om gangen.
- 2. Finn riktig spor for minnekortet.
- Sett inn minnekortet i sporet med de kobberfargede kontaktene ned eller kontakthullene i metall mot skriveren.
- 4. Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper. Skriveren leser minnekortet, ber deg om å velge utskriftsoppsett og viser deretter det første fotoet på kortet. Hvis du brukte digitalkameraet til å velge foto på kortet, får du spørsmål om du vil skrive ut fotoene som er valgt på kameraet.

Velge foto

Du kan velge ett eller flere foto som du vil skrive ut, ved hjelp av kontrollpanelet på skriveren.

Velge et foto

- 1. Sett inn et minnekort.
- Trykk på ◀ eller ► for å utheve fotooppsettet for utskrift som du vil bruke, og trykk deretter på OK.
- 3. Trykk på 🖪 eller 🕨 for å navigere til foto du vil skrive ut.



- 4. Trykk på OK for å velge fotoet som vises på skriverskjermen i øyeblikket. Det vises en hake nederst i venstre hjørne av skriverskjermen for å angi at fotoet er valgt for utskrift. Trykk på OK gjentatte ganger for å skrive ut mer enn ett eksemplar av fotoet. Et tall som angir hvor mange eksemplarer som skal skrives ut, vises ved siden av haken. Trykk på Cancel (avbryt) for å redusere antall eksemplarer med 1.
- 5. Hvis du vil velge flere fotoer, gjentar du trinn 3 og 4.

Velge alle foto

→ Trykk på og hold nede OK til en melding på skriverskjermen forteller at alle foto er valgt.

Oppheve valg av et foto

- Trykk på

 eller for å navigere til fotoet du vil oppheve valget av.
- Trykk på Cancel (avbryt).
 Når du opphever valget av foto, sletter du dem ikke fra minnekortet.

Oppheve valg av alle foto

Hvis alle foto er valgt, trykker du på og holder nede **OK** til en melding på skriverskjermen forteller at valg av alle foto er opphevet.

Skrive ut valgte foto

Du kan skrive ut foto fra et minnekort eller direkte fra et digitalt PictBridge-kamera eller et digitalt HP-kamera med direkteutskrift.

Slik skriver du ut umerkede foto:

- 1. Sett inn et minnekort.
- 2. Bruk deller til å velge et oppsett:
 - Ett foto per ark
 - To foto per ark
 - Fire foto per ark
- 3. Trykk på OK.

Det kan hende at skriveren roterer foto slik at de passer inn i det gjeldende utskriftsoppsettet.

- 4. Trykk på **OK** én gang for hvert eksemplar du vil skrive ut av det av gjeldende fotoet. Trykk på **Cancel** (avbryt) for å redusere antall eksemplarer med 1.
- 5. Trykk på Print (skriv ut).

Slik skriver du ut kameravalgte foto:

- 1. Sett inn et minnekort som inneholder kameravalgte foto (DPOF).
- Velg Yes (ja) når du blir spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotoene, og trykk deretter på OK.

Slik skriver du ut fra et PictBridge-kamera:

- Slå på PictBridge-digitalkameraet og velg fotoene du vil skrive ut.
- Pass på at kameraet er i PictBridge-modus og koble det til kameraporten på fronten av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
 De valgte fotoene blir skrevet ut så snart skriveren gjenkjenner PictBridgekameraet.

Slik skriver du ut fra et HP-kamera med direkteutskrift:

- Slå på HP-digitalkameraet med direkteutskrift og velg fotoene du vil skrive ut.
- Koble kameraet til USB-porten på baksiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- 3. Følg veiledningen på kameraskjermen.

Endre skriverinnstillinger

Endre skriverens standardinnstillinger til dine egne innstillinger ved hjelp av skrivermenyen på skriverens kontrollpanel. Skriverinnstillinger er globale innstillinger. De gjelder for alle foto du skriver ut. Hvis du vil ha en fullstendig liste over tilgjengelige innstillinger og de tilhørende standardverdiene, kan du se Skrivermeny.

Endre skriverinnstillinger ved hjelp av følgende generelle fremgangsmåte.

- 1. Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut.
- 2. Trykk på 📲 eller 🕨 på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til skrivermenyen.
- 3. Velg Preferences (innstillinger) og trykk på OK.
- 4. Velg innstillingen du vil endre, og trykk på OK.
- 5. Velg ønsket innstilling, og trykk på OK.

Opprette forbindelse

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med andre mennesker.

Koble til andre enheter

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir deg forskjellige muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger:

Hva du får mulighet til å gjøre:

USB

- En USB 2.0 Full-speed-kompatibel kabel (Universal Serial Bus) på 3 meter eller kortere. Se Installere programvaren for å få informasjon om tilkobling av skriveren til en datamaskin med USB-kabel.
- En datamaskin med Internetttilgang (for å bruke HP Instant Share).

- Skrive ut fra datamaskinen til skriveren.
- Lagre foto fra minnekort som er satt inn i skriveren, på datamaskinen, der du kan forbedre og organisere dem ved hjelp av HP Image Zoneprogramvaren.
- Dele foto via HP Instant Share.
- Skrive ut direkte fra et
 HP Photosmart digitalkamera med
 direkteutskrift til skriveren. Hvis du
 vil ha mer informasjon, kan du se
 dokumentasjonen til kameraet.

PictBridge



PictBridge-symbol

- Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel.
- Koble kameraet til kameraporten på fronten av skriveren.

Skrive ut direkte fra et PictBridgekompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til kameraet.

Bluetooth

Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr).



Hvis skriveren ble levert med dette ekstrautstyret eller du har kjøpt det separat, ser du i den medfølgende dokumentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetoothteknologi og HP, gå til www.hp.com/go/bluetooth.

Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren.

Hvis du kobler den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren til skriveren via kameraporten, må du passe på å angi de riktige Bluetoothinnstillingene på skrivermenyen. Se Skrivermeny.

HP iPod

Skrive ut direkte fra en HP iPod (der det er lagret foto) til skriveren.

(forts.)

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
En HP iPod og USB-kabelen som fulgte med den. Koble HP iPod til kameraporten på fronten av skriveren.	

Koble til via HP Instant Share

Bruk HP Instant Share til å dele foto med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre.

Bruke HP Instant Share til å sende foto

- Sett inn et minnekort som inneholder foto du vil dele.
- 2. Følg ledetekstene på datamaskinen for å lagre fotoene på datamaskinen.
- Bruk HP Instant Share-funksjonene i HP Image Zone-programvaren til å dele foto med andre.

Se den elektroniske hjelpen til HP Image Zone for å få informasjon om bruk av HP Instant Share.

3 Installere programvaren

Skriveren leveres med programvare som du kan installere på en datamaskin.

Når du har brukt installeringsveiledningen som fulgte med i esken til skriveren, til å sette opp skriveren, følger du veiledningen i denne delen for å installere programvaren.

Installere skriverprogramvaren

Windows-brukere

Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.

Merk Under programvareinstalleringen vil du bli bedt om å velge mellom forskjellige installeringsalternativer. Se den neste tabellen for å få vite hvilken programvare og hvilke funksjoner som følger med hvert alternativ.

- Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis installeringsveiviseren ikke vises, må du finne frem til Setup.exe-filen på CD-ROMstasjonen og dobbeltklikke på den. Vent mens filene lastes inn. Det kan ta flere minutter.
- 2. Klikk på **Neste** og følg veiledningen på skjermen.
- Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.
- Følg veiledningen på skjermen helt til installeringen er fullført og datamaskinen startes på nytt.

Macintosh-brukere

Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.

- Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon.
- Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart CD.
- Dobbeltklikk på ikonet
 HP Photosmart Install
 (installer ...). Følg veiledningen på
 skjermen for å installere
 skriverprogramvaren.
- Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.
- Velg skriveren i dialogboksen Skriv ut. Hvis skriveren ikke vises på listen, klikker du på Rediger skriverliste for å legge den til.



Merk Ulike installeringsalternativer for programvaren er tilgjengelig i ulike land/regioner. Bare to av disse alternativene er tilgjengelig for deg: enten Full og Express (ekspress) eller Typical (typisk) og Minimum.

Windows-brukere: Velg et av disse installeringsalternativene

Installeringsalternativ Inkluderte funksjoner

Full

Dette alternativet er nedtonet hvis datamaskinen ikke oppfyller minimumskravene til systemet. Det installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone, en brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha det moro med foto:

- Vise Vis foto i flere størrelser og på flere måter.
 Du kan enkelt organisere og administrere fotoene.
- Redigere Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett.
- Skrive ut Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett.
- Lage Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CD-etiketter og så videre på en enkel måte.
- Dele Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på.
- Sikkerhetskopiere Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.

Express (ekspress)

Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone Express, en brukervennlig programvare som gir deg grunnleggende redigerings- og utskriftsmuligheter for foto:

- Vise Vis foto i flere størrelser og på flere måter.
 Du kan enkelt organisere og administrere fotoene.
- Redigere Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto for å gjøre dem perfekte.
- Skrive ut Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett.
- Dele Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på.

Typical (typisk)

Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Dirigent og HP Image Zone, en brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha det moro med foto:

- Vise Vis foto i flere størrelser og på flere måter.
 Du kan enkelt organisere og administrere fotoene.
- Redigere Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett.
- Skrive ut Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett.

Windows-brukere:	Velg et av	disse	installeringsalternative	ne (forts.)

	 Lage — Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CD-etiketter og så videre på en enkel måte. Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på. Sikkerhetskopiere — Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.
Minimum	Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren og HP Dirigent. Velg dette alternativet bare hvis du har svært begrenset med plass på harddisken.

4 Kundestøtte og garanti



Merk Navnet på HPs kundestøttetjenester kan variere i landene/regionene.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

- 1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - Installeringsveiledning: HP Photosmart 330 series-skriveren leveres med en installeringsveiledning som forklarer hvordan skriveren installeres og hvordan du installerer skriverprogramvaren.
 - Brukerhåndbok: HP Photosmart 330 series Brukerhåndbok beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer.
 - Referansehåndbok: HP Photosmart 330 series Referansehåndbok er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, blant annet konfigurasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Du finner en mer detaljert veiledning i brukerhåndboken.
 - Hjelp til HP Photosmart-skriveren: Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av programvareproblemer.
- 2. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til www.hp.com/support. Der kan du gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett
 - Sende en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål
 - Kommunisere med en HP-representant via Internett-chatting
 - Se etter programvareoppdateringer

Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.

- 3. **Bare for Europa**: Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, vil du bli bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren hvor du kjøpte den. Service er kostnadsfritt i skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden vil du få opplyst en servicepris.
- 4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen til skriveren eller HPs nettsteder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land eller din region. Du finner en oversikt over telefonnumre for land og regioner på innsiden av omslaget til denne håndboken.

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Erklæring om begrenset garanti eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot å betale kostnadene. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land eller din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du det lokale kundestøttenummeret. Vanlige telefontakster gjelder.

Nord-Amerika: Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonstøtte i USA er tilgjengelig både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, sju dager i uken (tidspunktene for kundestøtte kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er kostnadsfri i garantiperioden. Utenom garantiperioden kan du bli avkrevd en avgift.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til www.hp.com/support for å finne telefonstøttenummeret for sitt land eller sin region.

Andre land/regioner: Se oversikten over støttetelefonnumre på innsiden av omslaget til denne håndboken.

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverens versjon:
 - Windows-PC: Hvis du vil se versjonen for skriverdriveren, høyreklikker du på minnekortikonet på Windows-oppgavelinjen og velger Om.
 - Macintosh: Bruk dialogboksen Skriv ut for å se hvilken versjon skriverdriveren har.
- Meldinger som vises på skriverskjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)

HP vil ordne med henting av produktet og levering til et HP Central Repair Center. Vi betaler for ekspedisjon og frakt frem og tilbake. Denne tjenesten er kostnadsfri i maskinvarens garantiperiode. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Andre garantimuligheter

Utvidete garantiordninger er tilgjengelig for skriveren mot tilleggsbetaling. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk service- og garantisidene for å få informasjon om utvidete garantiordninger.

Begrenset garanti for HP-skriver

HP-produkt	Varighet av begrenset garanti
Programvare	90 dager
Blekkpatroner	Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil mate eller klusset med.
Tilbehør	1 år
Eksterne skriverenheter (se detaljer nedenfor)	1 år

A. Omfang av begrenset garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kiøner produktet.
- HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
- 3. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:
 - a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
 - b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 - d. Uautorisert endring eller feilbruk.
- 4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
- Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.
- Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
- 7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
- 8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter.
- HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til vtelse.
- 10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSIEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÄTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning

- 1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler.
- 2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning

- Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
- 2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
 - c. gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
- GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

5 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmartskriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Se hjelpen hvis du ønsker en fullstendig liste over skriverspesifikasjoner og systemkrav. Hvis vil ha informasjon om hvordan du viser den elektroniske hjelpen, kan du se Finne mer informasjon.

Systemkrav

Komponent	Minstekrav for Windows- PC	Minstekrav for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home eller XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 til og med 10.3.x
Prosessor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
Minne	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS 10.2.3 til og med 10.3.x: 128 MB
Ledig diskplass	500 MB	500 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller høyere	800 x 600, 16-biters eller høyere
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB 2.0 Full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: kobles til fremre kameraport Bluetooth: via ekstrautstyret trådløs HP Bluetooth- skriveradapter (kun Windows XP)	USB 2.0 Full-speed: Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.1 PictBridge: kobles til fremre kameraport
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	_

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB 2.0 Full-speed : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x
	PictBridge : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home og XP Professional
Bildefilformater	JPEG Baseline
	TIFF 24-biters RGB ukomprimert, innfelt
	TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert, innfelt
	TIFF 24-biters RGB-pakkebiter innfelt
	TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkebiter
	TIFF 8-biters palettfarger, ukomprimert/pakkebiter
	TIFF 1-bits ukomprimert/pakkebiter/1D Huffman
Marger	Utskrift uten kantlinje: Topp 0,0 mm, bunn
	12,5 mm, venstre/høyre 0,0 mm
	Utskrift med kantlinje: Topp 3 mm, bunn 12,5 mm, venstre/høyre 3 mm
Størrelse på	Fotopapir 10 x 15 cm
utskriftsmateriale	Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik
	Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker 10 x 15 cm, 16 rektangulære eller ovale klistremerker per side
	Panoramafotopapir (for ferdig sammensatte bilder) 102 x 305 mm
	Indekskort 10 x 15 cm
	Hagaki-kort 100 x 148 mm
	A6-kort 105 x 148 mm
	Kort i L-størrelse 90 x 127 mm
	Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik
Typer utskriftsmateriale	Fotopapir
	Kort: indeks, Hagaki, A6 og L-størrelse
	Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker
Minnekort	CompactFlash Type I og II

forts.)	
Kategori	Spesifikasjoner
	MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Filformater som støttes av minnekort	Utskrift: Alle bilde- og videofilformater som støttes Lagring: Alle filformater
Miljøspesifikasjoner	Maks. for drift: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), 5 til 90% relativ luftfuktighet Anbefalt for drift: 15 til 35 °C (59 til 95 °F), 20 til 80% relativ luftfuktighet
Papirskuff	En 10 x 15 cm fotopapirskuff
Papirskuffkapasitet	20 ark, maksimal tykkelse 292 μm (11,5 millitommer) per ark
Strømforbruk	Utskrift: 12,3 W Hvilemodus: 6,29 W Av: 4,65 W Internasjonalt Utskrift: 11,4 W Hvilemodus: 5,67 W Av: 4,08 W
Blekkpatron	Tri-color (7 ml) Tri-color (14 ml) Gray Photo Merk Blekkpatronnumrene du kan bruke sammer med skriveren, står på baksiden av den trykte
	brukerhåndboken, HP Photosmart 330 series Brukerhåndbok.
Støtte for USB 2.0 Full-speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

Kapittel 5

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
Strømforsyningsmodell	HP-delenr. 0957–2121 (Nord-Amerika), 100-240 V vs (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) HP-delenr. 0957–2120 (resten av verden), 100-240 V vs (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。